www.sylvane.com 1-800-934-9194



Whirlpool®

WHISPURE™ TOWER AIR PURIFIER

Use & Care Guide

For questions about features, operation/performance, parts, accessories or service call: **1-866-990-7365**
or visit our website at... **www.whirlpoolairpurifiers.com**

PURIFICADOR DE AIRE TIPO TORRE DE WHISPURE™

Manual de uso y cuidado

Si tiene preguntas respecto a las características, funcionamiento, rendimiento, partes, accesorios o servicio técnico, llame al: **1-866-990-7365**
o visite nuestro sitio de internet en... **www.whirlpoolairpurifiers.com**

PURIFICATEUR D'AIR SUR PIED WHISPURE™

Guide d'utilisation et d'entretien

Au Canada, pour assistance, installation ou service, composez le **1-866-990-7365**
ou visitez notre site Web... **www.whirlpoolairpurifiers.com**

Table of Contents/Índice/Table des matières.....2

Models/Modelos/Modèles :
APT40010R, APT42010M

APT400 Rev C

TABLE OF CONTENTS

AIR PURIFIER SAFETY....3
INSTALLATION REQUIREMENTS....4
Electrical Requirements....4
Location Requirements....4
AIR PURIFIER USE....4
Starting/Stopping Your Air Purifier....4
Using the Control Panel....4
Using the Remote Control (on some models)..5
AIR PURIFIER CARE....6
Cleaning....6
Filter Replacement....6
TROUBLESHOOTING....7
ASSISTANCE OR SERVICE....7
In the U.S.A. and Canada....7
Replacement Filters....7
WARRANTY....8

ÍNDICE

SEGURIDAD DEL PURIFICADOR DE AIRE....9
REQUISITOS DE INSTALACIÓN....10
Requisitos eléctricos....10
Requisitos de ubicación....10
USO DEL PURIFICADOR DE AIRE....11
Cómo poner en marcha/detener su purificador de aire....11
Uso del panel de control....11
Cómo usar el control remoto (en algunos modelos)....12
CUIDADO DEL PURIFICADOR DE AIRE....13
Limpieza....13
Reemplazo de los filtros....13
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS....14
AYUDA O SERVICIO TÉCNICO....14
En los EE.UU. y Canadá....14
Filtros de repuesto....15
GARANTÍA....15

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ DU PURIFICATEUR D'AIR....17
SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION....18
Spécifications électriques....18
Exigences d'emplacement....18
UTILISATION DU PURIFICATEUR D'AIR....18
Mise en marche/arrêt du purificateur d'air....18
Utilisation du tableau de commande....19
Utilisation de la télécommande (sur certains modèles)....20
ENTRETIEN DU PURIFICATEUR D'AIR....20
Nettoyage....20
Remplacement du filtre....21
DÉPANNAGE....21
ASSISTANCE OU SERVICE....22
Aux États-Unis et au Canada....22
Filtres de rechange....22
GARANTIE....23

ENERGY STAR

This product earned the ENERGY STAR label by meeting strict energy efficiency guidelines set by the U.S. EPA. U.S. EPA does not endorse any manufacturer claims of more healthful indoor air from the use of this product.

The energy efficiency of this ENERGY STAR qualified model is measured based on a ratio between the model's CADR for dust and the electrical energy it consumes, or CADR/Watt.

Este producto obtuvo la designación de ENERGY STAR al haber cumplido con los estrictos lineamientos de eficiencia de energía establecidos por la Agencia de protección del medioambiente (EPA) de los Estados Unidos. La Agencia de protección del medioambiente (EPA) de EE.UU. no respalda ningún reclamo por parte del fabricante en el sentido de que el uso de este producto proporciona aire interior más saludable.

La eficiencia de energía de este modelo que reúne las condiciones de ENERGY STAR se mide según la relación entre el CADR (Índice de emisión de aire limpio) para polvo del modelo y la energía eléctrica que consume, es decir CADR/Watt (CADR/Vatios).

Ce produit a reçu la certification ENERGY STAR en satisfaisant aux directives strictes de rendement énergétique établies par l'EPA aux É.-U. L'EPA aux É.-U. ne garantit pas l'engagement du fabricant relatif à un air plus sain du fait de l'utilisation de ce produit.

Le rendement énergétique de ce modèle certifié ENERGY STAR est mesuré sur la base d'un ratio entre le débit d'air purifié (poussière) du modèle et l'électricité consommée, ou le ratio débit d'air purifié/ Watt.

AIR PURIFIER SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.

This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING." These words mean:

⚠DANGER — **You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.**

⚠WARNING — **You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.**

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: To Reduce The Risk Of Fire or Electrical Shock, Do Not Use The Air Purifier With Any Solid-State Speed Control Device.

WARNING: To Reduce The Risk Of Fire Or Electrical Shock And Injury To Persons, Do Not Use In A Window.

Unplug air purifier before servicing.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTALLATION REQUIREMENTS

Electrical Requirements

Electrical Connection

- To properly install your air purifier, plug the 2 prong power cord into a grounded 120-volt outlet.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

Location Requirements

NOTE: Your model may differ from the one shown.



A. 6" (15.2 cm) minimum clearance

- You will need a level surface at least 6" (15.2 cm) from heat sources such as ranges or heaters.
- Do not block air openings or place air cleaner on a soft surface such as a bed or sofa.
- Operate indoors only.

AIR PURIFIER USE

Starting/Stopping Your Air Purifier

NOTE: Before operating the air purifier, record the date of installation on the HEPA filter. Under normal conditions, the HEPA filter should be replaced annually, and the pre-filter should be replaced every 3 months. To remove and replace either filter, see “Filter Replacement” in “Air Purifier Care.”

This manual covers several different models. The air purifier you have purchased may have some or all of the features listed.

NOTE: Your model may differ from the one shown.

Control Panel



A. Fan speed button
B. Auto fan speed button
C. Timer plus “+” button
D. Dust sensor LED (on some models)
E. HEPA filter reset button
F. Power button
G. Remote control receiver
H. Timer on/off button
I. Pre-filter reset button
J. VOC sensor LED
K. Timer minus “-” button
L. Sleep mode button

Using the Control Panel

1. Plug the 2 prong polarized plug into a grounded outlet.
2. Press POWER to turn on the air purifier.

   All segments of the Timer Display will light, the fan speed will be set to Low speed, and the green LED indicator light will turn on.

3. Press FAN SPEED until the indicator light comes on for the desired speed. See “Fan Speed.”
4. Press TIMER ON/OFF to set the timer. See “Timer.”
5. Press POWER to turn off the air purifier.

Fan Speed

Press FAN SPEED until the indicator light comes on for the desired speed.

Fan Speed	Result
Low	Best product sound
Medium	Slower cleaning power
High	Maximum cleaning power

Sleep Mode

Press SLEEP MODE to set to Low fan speed for 8 hours. After 8 hours the fan speed will return to the previously selected setting. To exit Sleep Mode before 8 hours, press SLEEP MODE, FAN SPEED, TIMER ON/OFF or POWER.

Timer

1. Press TIMER ON/OFF to turn on the timer. The timer automatically sets to 8 hours.
2. Press TIMER “-” (minus) button to decrease the number of hours before air purifier turns off.
3. Press TIMER “+” (plus) button to increase the numbers of hours up to 18 hours before air purifier turns off.
4. Press TIMER ON/OFF or POWER to turn off the timer.

VOC and Dust Sensor (on some models)

Press AUTO on the control panel to automatically set the fan speed based on the quality of the air detected by the Dust Sensor (on some models) or the Volatile Organic Compound (VOC) Sensor. The LED sensors will change from green (good air quality) to amber (dust, pollen or VOC gases detected).

NOTE: Auto can be set on the control panel only. Fan speed is set automatically, depending on air quality.

Filter Status Lights

The Pre-filter and HEPA filter LEDs will change to red when it is time to replace the filters. See “Filter Replacement” in the “Air Purifier Care” section.

Using the Remote Control (on some models)



NOTE: Install 2 AAA batteries (not included) into the remote control before use.

1. Press ON • OFF to turn on the air purifier.
2. Press SLEEP MODE to choose Sleep mode.
3. Press SPEED to choose the desired fan speed.
4. Press the Timer Adjustment plus “+” or minus “-” button to set the timer from 1 to 18 hours.

AIR PURIFIER CARE

Cleaning

Filter Locations



A. Rear grille *C. Pre-filter*
B. Release tab *D. HEPA filters*

1. Press POWER to turn off the air purifier.
2. Unplug air purifier or disconnect power.
3. Press the release tab on the rear of the air purifier. Gently pull the rear grille away from the unit and remove.
4. Remove both HEPA filters and the pre-filter and set aside. Do not try to wash and reuse either the HEPA filters or the pre-filter.
5. Clean the air purifier with a soft, damp cloth.
6. Gently wash the rear grille in soapy water.

   NOTE: The grille is not dishwasher safe.
7. Insert the 2 HEPA filters into the air purifier. Insert the pre-filter under the tabs on the rear grille. See the “Filter Replacement” section.
8. Place the tabs on the bottom of the rear grille into the slots in the air purifier. Gently close the grille until the grille locks into place.
9. Plug in air purifier or reconnect power.
10. Press POWER to turn on the air purifier.

Filter Replacement

NOTE: The pre-filter and HEPA filter LEDs will change to red when it is time to replace the filters. For the most efficient operation of the air purifier, under normal conditions it is recommended that you replace the pre-filter every 3 months and the HEPA filter every year. See “Replacement Filters” in the “Assistance or Service” section.

1. Press POWER to turn off the air purifier.
2. Unplug air purifier or disconnect power.
3. Press the release tab on the rear of the air purifier. Gently pull the rear grille away from the unit and remove.
4. Remove and replace the indicated filter. Install the new HEPA filters in the same direction shown by the arrow located on the filter frame. Install the new pre-filter by placing it under the tabs on the rear grille. See the “Filter Locations” illustration.

   NOTE: Do not try to wash and reuse either the HEPA filters or the pre-filter.
5. Place the tabs on the bottom of the rear grille into the slots in the air purifier. Gently close the grille until the grille locks into place.
6. Plug in air purifier or reconnect power.
7. Press POWER to turn on the air purifier.
8. To reset the HEPA filter status, press the HEPA Filter Reset button and hold for 5 seconds. The HEPA filter timer will reset.
9. To reset the pre-filter status, press the Pre-Filter Reset button and hold for 5 seconds. The pre-filter timer will reset.

   NOTES:

   - Pressing the filter reset buttons before either filter LED changes to red will not reset the filter timer.
   - Use of a non-Whirlpool filter or failure to replace the filter regularly will invalidate this warranty.

TROUBLESHOOTING

First try the solutions suggested here and possibly avoid the cost of a service call...

Air purifier will not run

- **Check the following:**
  Is the air purifier turned on?
  Is the 2 prong power cord plugged into a grounded outlet?
  Has a household fuse blown, or has a circuit breaker tripped? Replace the fuse or reset the circuit breaker. If the problem continues, call an electrician.
  Was a regular fuse used? Use a time-delay fuse or time-delay circuit breaker.

ASSISTANCE OR SERVICE

Before calling for assistance or service, please check "Troubleshooting." It may save you the cost of a service call. If you still need help, follow the instructions below.

When calling, please know the purchase date and the complete model and serial number of your appliance. This information will help us to better respond to your request.

In the U.S.A. and Canada

Call the Customer Service Center toll free: **1-866-990-7365**.

Our consultants provide assistance with:

- Features and specifications on our full line of appliances.
- Installation information.
- Use and maintenance procedures.
- Accessory and repair parts sales.
- Specialized customer assistance (Spanish speaking, hearing impaired, limited vision, etc.).
- Referrals to local dealers, repair parts distributors and service companies. Designated service technicians are trained to fulfill the product warranty and provide after-warranty service, anywhere in the United States and Canada.

To locate the designated service company in your area, you can also look in your telephone directory Yellow Pages.

For further assistance

If you need further assistance, you can write to Master Brands HK Limited with any questions or concerns at:

Master Brands HK Limited
c/o CCRG Teleservices
4240 Ridge Lea Road, Suite 29
Amherst, NY 14226

Please include a daytime phone number in your correspondence.

Replacement Filters

Replacement filters may be ordered by calling our Customer Service Center at **1-866-990-7365**.

You may also visit our website **www.whirlpoolairpurifiers.com**.

NOTE: This information is also located on the HEPA filter for your convenience.

Air Purifier Model Number	HEPA Filter Replacement Part Number	Pre-Filter Replacement Part Number
APT40010R APT42010M	1183900 (2 required)	817500

MANUFACTURER'S FIVE-YEAR LIMITED WARRANTY

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

For one year from the date of purchase, if the air purifier fails when operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, Master Brands HK Limited will repair or, at our option, replace your air purifier. Your replacement unit is covered by our one year limited warranty. This warranty does not cover the replacement HEPA (High Efficiency Particulate Air) filter or pre-filter. Use of a non-Whirlpool filter or failure to replace the filter regularly will invalidate this warranty. Keep this book and your sales receipt together for future reference. You must provide proof of purchase or installation date for in-warranty service.

SECOND THROUGH FIFTH YEAR LIMITED WARRANTY ON AIR PURIFIER MOTOR

For five years from the date of purchase, if the air purifier motor fails when operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, Master Brands HK Limited will repair or, at our option, replace your air purifier.

Master Brands HK Limited will not pay for:

1. Service calls to instruct you on how to use your air purifier, to replace house fuses or correct house wiring or reset circuit breakers, or to replace owner accessible air filters.
2. Replacement when your air purifier is used in other than normal, single-family household use.
3. Damage resulting from accident, alteration, misuse, abuse, fire, floods, acts of God, improper installation, installation not in accordance with local electrical codes, or use of products not approved by Master Brands HK Limited.
4. Replacement parts, repair labor costs and/or replacement of a "failed" air purifier for units operated outside the United States and Canada.
5. Repairs to parts or systems resulting from unauthorized modifications made to the appliance.
6. Shipping or freight charges to return products for warranty service to Master Brands HK Limited.
7. Damage resulting from improper packing of products returned for warranty service.

If you reside in the United States or Canada and your Whirlpool® air purifier should fail within the first year of ownership or the motor fails in the second through fifth year:

1. Call our Customer Service Center **1-866-990-7365** (toll-free).
2. Give the consultant your complete model and serial numbers.
3. The consultant will identify the designated service center nearest your location.
4. You will be responsible for insurance and freight or other transportation to our service center. Please include your name and address on a piece of paper along with a copy of the proof of purchase (register receipt, credit card charge slip, etc.). The air purifier should be properly packaged to avoid damage in transit since we will not be responsible for any such damage.
5. Master Brands HK Limited will return the repaired unit, or at our option, an identical or comparable air purifier to your door free of charge.

MASTER BRANDS HK LIMITED SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state and province to province.

Outside the 50 United States and Canada, this warranty does not apply. Contact your authorized dealer to determine if another warranty applies.

If you need service, first see "Troubleshooting." Additional help can be found by checking "Assistance or Service," or by calling our Customer Service Center at **1-866-990-7365**, from anywhere in the U.S.A. and Canada, or write: Master Brands HK Limited, c/o CCRG Teleservices, 4240 Ridge Lea Road, Suite 29, Amherst, NY 14226.

Keep this book and your sales slip together for future reference. You must provide proof of purchase or installation date for in-warranty service.

Write down the following information about your air purifier to better help you obtain assistance or service if you ever need it. You will need to know your complete model number and serial number. The model and serial number label is located on the bottom of your air purifier.

Dealer name _____

Address _____

Phone number _____

Model number _____

Serial number _____

Purchase date _____

SEGURIDAD DEL PURIFICADOR DE AIRE

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO — **Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

⚠ ADVERTENCIA — **Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, no use el purificador de aire con ningún dispositivo semiconductor para el control de la velocidad.

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, de choque eléctrico o de daños personales, no use en una ventana.

Desenchufe el purificador de aire antes de darle servicio.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Requisitos eléctricos

Conexión eléctrica

- Para instalar el purificador de aire como es debido, enchufe el cable de suministro eléctrico de 2 terminales en un contacto a tierra de 120 V.
- Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe ha sido diseñado para encajar en un contacto polarizado solamente de una manera. Si el enchufe no encaja por completo en el contacto, dé vuelta el enchufe. Si aún así no encaja, póngase en contacto con un electricista competente. No intente quitar esta característica de seguridad.

Requisitos de ubicación

NOTA: Su modelo podría variar del modelo mostrado.



A. Espacio mínimo de 6" (15,2 cm)

- Necesitará una superficie nivelada de por lo menos 6" (15,2 cm) de distancia de fuentes térmicas como estufas o unidades de calefacción.
- No bloquee los orificios de aire ni coloque el purificador de aire sobre una superficie suave como una cama o un sofá.
- Haga funcionar este producto solamente adentro.

USO DEL PURIFICADOR DE AIRE

Cómo poner en marcha/detener su purificador de aire

NOTA: Antes de poner a funcionar el purificador de aire, anote la fecha de instalación en el filtro HEPA. Bajo condiciones normales, el filtro HEPA deberá reemplazarse anualmente y el prefiltro deberá reemplazarse cada 3 meses. Para quitar y reemplazar cualquiera de los filtros, vea “Reemplazo del filtro” en “Cuidado del purificador de aire”.

Este manual cubre varios modelos diferentes. El purificador de aire que usted ha adquirido puede tener algunas o todas las características indicadas.
NOTA: Su modelo podría variar del modelo mostrado.

Panel de control



A. Botón de Velocidad de ventilador
B. Botón de velocidad Automática del ventilador
C. Botón de más “+” de Temporizador
D. LED de sensor de polvo (en algunos modelos)
E. Botón de Reposición del filtro HEPA
F. Botón de Encendido
G. Receptor del control remoto
H. Botón de Temporizador encendido/apagado
I. Botón de Reposición del prefiltro
J. LED del sensor de COV — Compuestos orgánicos volátiles
K. Botón de menos “-” de Temporizador
L. Botón de Modo de dormir

Uso del panel de control

1. Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 2 terminales.
2. Presione POWER (Encendido) para encender el purificador de aire.

   Se encenderán todos los segmentos de la pantalla del Timer (Temporizador), la velocidad del ventilador se fijará en Low (Baja) y la luz indicadora LED verde se encenderá.
3. Presione FAN SPEED (Velocidad del ventilador) hasta que se encienda la luz indicadora de la velocidad deseada. Consulte “Velocidad del ventilador”.
4. Presione TIMER ON/OFF (Temporizador encendido/apagado) para fijar el temporizador. Vea “Temporizador”.
5. Presione POWER (Encendido) para apagar el purificador de aire.

Velocidad del ventilador

Presione FAN SPEED (Velocidad del ventilador) hasta que se encienda la luz indicadora de la velocidad deseada.

Velocidad del ventilador	Resultado
Low (Baja)	Mejor sonido del producto
Medium (Media)	Poder de limpieza más lento
High (Alta)	Máximo poder de limpieza

Sleep Mode (Modo de dormir)

Presione SLEEP MODE (Modo de dormir) para fijar la velocidad del ventilador en Low (Baja) por 8 horas. Después de 8 horas, la velocidad del ventilador volverá al ajuste seleccionado previamente. Para salir de Sleep Mode (Modo de dormir) antes de que transcurran las 8 horas, presione SLEEP MODE (Modo de dormir), FAN SPEED (Velocidad del ventilador), TIMER ON/OFF (Encendido/apagado del temporizador) o POWER (Encendido).

Temporizador

1. Presione TIMER ON/OFF (Temporizador encendido/apagado) para encender el temporizador. El temporizador se fija automáticamente en 8 horas.
2. Presione el botón de menos “-” de TIMER (Temporizador) para disminuir el número de horas antes de que se apague el purificador de aire.
3. Presione el botón de más “+” de TIMER (Temporizador) para aumentar el número de horas hasta 18 horas antes de que se apague el purificador de aire.
4. Presione TIMER ON/OFF (Temporizador encendido/apagado) o POWER (Encendido) para apagar el temporizador.

Sensor de COV y polvo (en algunos modelos)

Presione AUTO (Automática) en el panel de control para fijar la velocidad del ventilador automáticamente según la calidad del aire detectada por el sensor de polvo (en algunos modelos) o el sensor de VOC (COV — Compuestos orgánicos volátiles). Los sensores LED cambiarán de verde (buena calidad de aire) a ámbar (polvo, polen o gases de los COV detectados).

NOTA: La velocidad automática puede fijarse solamente en el panel de control. La velocidad del ventilador se fija automáticamente, según la calidad del aire.

Luces de estado del filtro

Las luces LEDS del prefiltro y el filtro HEPA cambiarán a rojo cuando sea el momento de reemplazar los filtros. Vea “Reemplazo de los filtros” en la sección “Cuidado del purificador de aire”.

Cómo usar el control remoto (en algunos modelos)



NOTA: Instale 2 pilas AAA (no incluidas) en el control remoto antes de usarlo.

1. Presione ON • OFF (Encendido/Apagado) para encender el purificador de aire.
2. Presione SLEEP MODE (Modo de dormir) para elegir el modo de dormir.
3. Presione SPEED (Velocidad) para seleccionar la velocidad deseada del ventilador.
4. Presione el botón de más “+” o de menos “-” de Timer Adjustment (Ajuste del temporizador) para fijar el temporizador de 1 a 18 horas.

CUIDADO DEL PURIFICADOR DE AIRE

Limpieza

Ubicación de los filtros



A. Rejilla posterior
B. Lengüeta de liberación
C. Prefiltro
D. Filtros HEPA

1. Presione POWER (Encendido) para apagar el purificador de aire.
2. Desenchufe el purificador de aire o desconecte el suministro de energía.
3. Presione la lengüeta de liberación que está en la parte posterior del purificador de aire. Jale con cuidado la rejilla posterior lejos de la unidad y sáquela.
4. Quite el filtro HEPA y el prefiltro y déjelos a un lado. No intente lavar y volver a usar el filtro HEPA ni el prefiltro.
5. Limpie el purificador de aire con un paño suave húmedo.
6. Lave con cuidado la rejilla posterior en agua jabonosa.

   NOTA: La rejilla no es apta para lavavajillas.
7. Inserte los 2 filtros HEPA en el purificador de aire. Inserte el prefiltro debajo de las lengüetas, sobre la rejilla posterior. Vea la sección “Reemplazo de los filtros”.
8. Coloque las lengüetas que están en la base de la rejilla posterior dentro de las ranuras en el purificador de aire. Cierre con cuidado la rejilla hasta que encaje en su lugar.
9. Enchufe el purificador de aire o reconecte el suministro de energía.
10. Presione POWER (Encendido) para encender el purificador de aire.

Reemplazo de los filtros

NOTA: Las luces LED del prefiltro y el filtro HEPA cambiarán a rojo cuando sea el momento de reemplazar los filtros. Para obtener un funcionamiento óptimo del purificador de aire y bajo condiciones normales, se recomienda reemplazar el prefiltro cada 3 meses y el filtro HEPA cada año. Vea “Filtros de repuesto” en la sección “Ayuda o servicio técnico”.

1. Presione POWER (Encendido) para apagar el purificador de aire.
2. Desenchufe el purificador de aire o desconecte el suministro de energía.
3. Presione la lengüeta de liberación que está en la parte posterior del purificador de aire. Jale con cuidado la rejilla posterior lejos de la unidad y sáquela.
4. Quite y reemplace el filtro indicado. Instale los nuevos filtros HEPA en la misma dirección indicada por la flecha ubicada en el marco del filtro. Instale el nuevo prefiltro colocándolo bajo las lengüetas que están sobre la rejilla posterior. Vea la ilustración “Ubicación de los filtros”.

   NOTA: No intente lavar y volver a usar los filtros HEPA ni el prefiltro.
5. Coloque las lengüetas que están en la base de la rejilla posterior dentro de las ranuras en el purificador de aire. Cierre con cuidado la rejilla hasta que encaje en su lugar.
6. Enchufe el purificador de aire o reconecte el suministro de energía.
7. Presione POWER (Encendido) para encender el purificador de aire.
8. Para volver a fijar el estado del filtro HEPA, presione una vez el botón de HEPA Filter Reset (Reposición del filtro HEPA) y manténgalo presionado durante 5 segundos. El temporizador del filtro HEPA se restablecerá.

9. Para volver a fijar el estado del prefiltro, presione el botón de Pre-Filter Reset (Reposición del prefiltro) y manténgalo presionado durante 5 segundos. El temporizador del prefiltro se restablecerá.

NOTAS:

- Si presiona los botones de reposición del filtro antes de que la luz LED de cualquiera de los filtros cambie a rojo, no se reposicionará el temporizador del filtro.
- El uso de un filtro que no sea de Whirlpool o el no reemplazar el filtro regularmente anulará esta garantía.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Primero, pruebe las soluciones aquí sugeridas y quizás se ahorre el costo de una visita de servicio técnico…

El purificador de aire no funciona

- **Revise lo siguiente:**

  ¿Está encendido el purificador de aire?

  ¿Está el cable de suministro eléctrico de 2 terminales enchufado en un tomacorriente conectado a tierra?

  ¿Hay un fusible de la casa fundido o se disparó un cortacircuitos? Reemplace el fusible o reposicione el cortacircuitos. Si el problema continúa, llame a un electricista.

  ¿Se usó un fusible común? Use un fusible o un cortacircuitos retardador.

AYUDA O SERVICIO TÉCNICO

Antes de solicitar ayuda o servicio técnico, por favor consulte la sección “Solución de problemas”. Esto le podría ahorrar el costo de una visita de servicio técnico. Si considera que aún necesita ayuda, siga las instrucciones que aparecen a continuación.

Cuando llame, tenga a mano la fecha de compra y el número completo del modelo y de la serie de su electrodoméstico. Esta información nos ayudará a atender mejor a su pedido.

En los EE.UU. y Canadá

Llame al Centro para el servicio del cliente sin costo alguno al: **1-866-990-7365**.

Nuestros consultores ofrecen asistencia con respecto a:

- Características y especificaciones de nuestra línea completa de electrodomésticos.
- Información sobre instalación.
- Procedimiento para el uso y mantenimiento.
- Venta de accesorios y piezas para reparación.
- Asistencia especializada para el cliente (habla hispana, problemas de audición, visión limitada, etc.).
- Recomendaciones con distribuidores locales, compañías que dan servicio y distribuidores de partes para reparación.

Los técnicos de servicio designados están entrenados para cumplir con la garantía del producto y ofrecer servicio una vez que la garantía termine, en cualquier lugar de los Estados Unidos y Canadá.

Para localizar a una compañía de servicio designada en su área, también puede consultar la sección amarilla de su guía telefónica.

Para obtener más asistencia

Si necesita asistencia adicional, puede escribir a Master Brands HK Limited con sus preguntas o dudas a:

Master Brands HK Limited
c/o CCRG Teleservices
4240 Ridge Lea Road, Suite 29
Amherst, NY 14226

Favor de incluir un número telefónico para contactarlo de día en su correspondencia.

Filtros de repuesto

Para pedir filtros de repuesto, llame a nuestro Centro para el servicio al cliente al **1-866-990-7365**.

También puede visitar nuestro sitio de Internet: **www.whirlpoolairpurifiers.com**.

NOTA: Para su conveniencia, esta información también está ubicada en el filtro HEPA.

Purificador de aire modelo No.	Filtro HEPA pieza de repuesto No.	Prefiltro pieza de repuesto No.
APT40010R APT42010M	1183900 (se necesitan 2)	817500

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS DEL FABRICANTE

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Por un año a partir de la fecha de compra, si el purificador de aire falla mientras haya sido operado y mantenido según las instrucciones adjuntas o provistas con el producto, Master Brands HK Limited reparará o, según nuestra opción, reemplazará su purificador de aire. La unidad de reemplazo está cubierta por nuestra garantía limitada de un año. Esta garantía no se aplica al filtro HEPA (Aire particulado altamente eficaz) ni al prefiltro de repuesto. El uso de un filtro que no sea se Whirlpool o el no cambiar el filtro regularmente anulará esta garantía. Guarde este libro y su comprobante de compra juntos para referencia futura. Usted deberá proporcionar el comprobante de la compra o una fecha de instalación para obtener servicio bajo la garantía.

GARANTÍA LIMITADA DEL SEGUNDO AL QUINTO AÑO EN EL MOTOR DEL PURIFICADOR DE AIRE

Por cinco años a partir de la fecha de compra, si el motor del purificador de aire falla mientras haya sido operado y mantenido según las instrucciones adjuntas o provistas con el producto, Master Brands HK Limited reparará o, según nuestra opción, reemplazará su purificador de aire.

Master Brands HK Limited no se hará cargo de:

1. Visitas de servicio técnico para enseñarle a usar el purificador de aire, cambiar los fusibles de la casa, corregir el cableado de la casa, volver a fijar los cortacircuitos o cambiar los filtros de aire que estén al alcance del propietario.
2. Reemplazo cuando se haya dado al purificador de aire un uso diferente al doméstico normal de una sola familia.
3. Daños causados por accidente, alteración, uso indebido, abuso, incendio, inundación, actos fortuitos, instalación incorrecta, instalación que no esté de acuerdo con los códigos locales de electricidad o el empleo de productos no aprobados por Master Brands HK Limited.
4. Las piezas de repuesto, el gasto del trabajo de reparación y/o el reemplazo del purificador de aire “defectuoso” para unidades utilizadas fuera de los Estados Unidos y Canadá.
5. Reparaciones de piezas o sistemas como resultado de modificaciones no autorizadas que se hayan efectuado en el electrodoméstico.
6. Costo de envío o flete para devolver productos para servicio bajo la garantía a Master Brands HK Limited.
7. Daños causados por una manipulación inadecuada de los productos devueltos para servicio bajo la garantía.

Si usted reside en los Estados Unidos o Canadá y su purificador de aire de Whirlpool® falla durante el primer año de adquisición o el motor falla durante el segundo al quinto año:

1. Llame a nuestro Centro para el servicio del cliente al **1-866-990-7365** (gratuito).
2. Dé al asesor el número completo del modelo y de la serie.
3. El asesor identificará el centro de servicio técnico designado más cercano a su domicilio.
4. Usted se deberá hacer cargo del seguro y flete u otro transporte hasta nuestro centro de servicio técnico. Sírvase incluir su nombre y domicilio en un papel junto con la copia del comprobante de compra (recibo de registradora, comprobante de pago con tarjeta de crédito, etc.). El purificador de aire debe estar debidamente empaquetado para que no se dañe durante el transporte dado que no nos haremos cargo de ningún daño producido de esa manera.
5. Master Brands HK Limited le entregará la unidad reparada o, según nuestra opción, un purificador de aire idéntico o comparable en su domicilio libre de cargo.

MASTER BRANDS HK LIMITED NO SE HARÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES.

Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que esta exclusión o limitación quizás no le corresponda. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga también otros derechos que pueden variar de un estado a otro y de una provincia a otra.

Esta garantía no tiene vigor fuera de los cincuenta Estados Unidos y Canadá. Póngase en contacto con el distribuidor autorizado para determinar si corresponde otra garantía.

Si necesita servicio técnico, vea primero la sección “Solución de problemas”. Puede encontrar ayuda adicional en la sección “Ayuda o servicio técnico,” o al llamar a nuestro Centro para el servicio del cliente al **1-866-990-7365** desde cualquier lugar de los EE.UU. y Canadá o escriba a: Master Brands HK Limited, c/o CCRG Teleservices, 4240 Ridge Lea Road, Suite 29, Amherst, NY 14226.

Guarde este libro y su comprobante de compra juntos para consulta futura. Para obtener el servicio de la garantía deberá proporcionar un comprobante de compra o la fecha de instalación del electrodoméstico.

Anote la siguiente información acerca de su purificador de aire para facilitar la obtención de asistencia o servicio si llegara a necesitarlo. Usted tendrá que saber el número completo del modelo y de la serie. La etiqueta con el número de modelo y de serie está ubicada en la parte inferior de su purificador de aire.

Nombre del distribuidor _____

Dirección_____ _____

Número de teléfono ____ _____

Número del modelo _____

Número de la serie ___ _____

Fecha de compra ____ _____

SÉCURITÉ DU PURIFICATEUR D'AIR

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.

Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

⚠DANGER — **Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.**

⚠AVERTISSEMENT — **Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.**

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas utiliser le purificateur d'air avec tout appareil à commande de vitesse transistorisée.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique et de blessure corporelle, ne pas utiliser dans une fenêtre.

Débrancher le purificateur d'air avant de procéder à l'entretien.

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

SPÉCIFICATIONS D'INSTALLATION

Spécifications électriques

Raccordement électrique

- Pour installer correctement le purificateur d'air, brancher le cordon d'alimentation à 2 fiches dans une prise de 120 V reliée à la terre.
- Cet appareil comporte une fiche polarisée (avec une lame plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche ne peut être insérée que dans un seul sens dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'enfonce pas complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne s'introduit toujours pas, appeler un électricien qualifié. Ne pas tenter d'outrepasser ce dispositif de sécurité.

Exigences d'emplacement

REMARQUE : Votre modèle peut différer de celui qui est illustré.



A. Dégagement minimum de 6" (15,2 cm)

- Placer le purificateur d'air sur une surface plane à au moins 6" (15,2 cm) de sources de chaleur telles que cuisinières ou chaufferettes.
- Ne pas bloquer les évents ni placer le purificateur d'air sur une surface molle telle qu'un lit ou un canapé.
- Ce produit est conçu pour utilisation à l'intérieur seulement.

UTILISATION DU PURIFICATEUR D'AIR

Mise en marche/arrêt du purificateur d'air

REMARQUE : Avant de faire fonctionner le purificateur d'air, inscrire la date d'installation sur le filtre HEPA. Dans des conditions de fonctionnement normal, le filtre HEPA doit être remplacé tous les ans et le pré-filtre à intervalles de 3 mois. Pour retirer et remplacer l'un des filtres, voir "Remplacement du filtre" dans la section "Entretien du purificateur d'air".

Ce manuel couvre plusieurs modèles différents. Le purificateur d'air que vous avez acheté peut comporter toutes les caractéristiques énumérées ou seulement certaines d'entre elles.

REMARQUE : Votre modèle peut différer de celui qui est illustré.

Tableau de commande



A. Bouton vitesse du ventilateur
B. Bouton vitesse du ventilateur Auto
C. Bouton "+" (plus) de minuterie
D. DEL de détecteur de poussière (sur certains modèles)
E. Bouton HEPA réinitialisation du filtre HEPA
F. Bouton mise sous tension
G. Récepteur à télécommande
H. Bouton marche/arrêt de la minuterie
I. Bouton réinitialisation du filtre pré-filtre
J. DEL de détecteur de COV
K. Bouton "-" (moins) de minuterie
L. Bouton mode de veille

Utilisation du tableau de commande

1. Brancher l'appareil sur une prise à 2 alvéoles reliée à la terre.
2. Appuyer sur POWER (mise sous tension) pour mettre en marche le purificateur d'air.

   Tous les segments de l'affichage de la minuterie s'allument, la vitesse du ventilateur peut être réglée à faible et le témoin DEL vert s'allume.
3. Appuyer sur FAN SPEED (vitesse du ventilateur) jusqu'à ce que le témoin lumineux de la vitesse désirée s'allume. Voir "Vitesse du ventilateur".
4. Appuyer sur TIMER ON/OFF (marche/arrêt de la minuterie) pour régler la minuterie. Voir "Minuterie".
5. Appuyer sur POWER (mise sous tension) pour éteindre le purificateur d'air.

Vitesse du ventilateur

Appuyer sur FAN SPEED (vitesse du ventilateur) jusqu'à ce que le témoin lumineux de la vitesse désirée s'allume.

Vitesse du ventilateur	Résultat
Bas	Niveau sonore idéal de l'appareil
Moyenne	Puissance d'épuration plus faible
Élevée	Puissance d'épuration maximale

Mode de veille

Appuyer sur SLEEP MODE (mode de veille) pour régler la vitesse de ventilateur à Faible pendant 8 heures. Une fois 8 heures écoulées, la vitesse du ventilateur revient au réglage précédemment sélectionné. Pour quitter ce mode avant que les 8 heures ne soient écoulées, appuyer sur SLEEP MODE (mode de veille), FAN SPEED (vitesse du ventilateur), TIMER ON/OFF (marche/arrêt de la minuterie) ou POWER (mise sous tension).

Minuterie

1. Appuyer sur TIMER ON/OFF (marche/arrêt de la minuterie) pour mettre la minuterie en marche. La minuterie se règle automatiquement à 8 heures.
2. Appuyer sur le bouton "-" (moins) de TIMER (minuterie) pour diminuer le nombre d'heures avant l'extinction du purificateur d'air.
3. Appuyer sur le bouton "+" (plus) de TIMER (minuterie) pour augmenter le nombre d'heures jusqu'à un maximum de 18 heures avant l'extinction du purificateur d'air.
4. Appuyer sur TIMER ON/OFF (marche/arrêt de la minuterie) ou POWER pour éteindre la minuterie.

Détecteur de COV et de poussière (sur certains modèles)

Appuyer sur AUTO sur le tableau de commande pour mettre en marche automatiquement le ventilateur et régler la vitesse du ventilateur en fonction de la qualité de l'air détecté par le détecteur de poussière ou de composés organiques volatiles (COV).

REMARQUE: Le mode Auto (automatique) peut être réglé uniquement sur le tableau de commande. La vitesse du ventilateur est réglée automatiquement en fonction de la qualité de l'air.

Témoins lumineux du statut des filtres

Les témoins lumineux DEL du pré-filtre et du filtre HEPA passent au rouge lorsqu'il est temps de remplacer les filtres. Voir la section "Remplacement du filtre" dans la section "Entretien du purificateur d'air".

Utilisation de la télécommande (sur certains modèles)



REMARQUE : Installer 2 piles AAA (non comprises) dans la télécommande avant de l'utiliser.

1. Appuyer sur ON • OFF (marche/arrêt) pour mettre en marche le purificateur d'air.
2. Apuuyer sur SLEEP MODE (mode de veille) pour choisir le mode de veille.
3. Appuyer sur SPEED (vitesse) pour choisir la vitesse de ventilation souhaitée.
4. Appuyer sur le bouton de réglage de la minuterie "+" (plus) ou "-" (moins) pour régler la minuterie entre 1 et 18 heures.

ENTRETIEN DU PURIFICATEUR D'AIR

Nettoyage

Emplacement des filtres



A. Grille arrière
B. Onglet de dégagement
C. Pré-filtre
D. Filtres HEPA

1. Appuyer sur POWER pour éteindre le purificateur d'air.
2. Débrancher le purificateur d'air ou déconnecter la source de courant électrique.
3. Appuyer sur l'onglet de dégagement situé à l'arrière du purificateur d'air. Détacher la grille arrière de l'appareil en la retirant avec précaution.
4. Retirer les deux filtres HEPA ainsi que le pré-filtre et les mettre de côté. Ne pas essayer de laver et de réutiliser les filtres HEPA ou le pré-filtre.
5. Nettoyer le purificateur d'air avec un linge doux humide.
6. Laver soigneusement la grille arrière à l'eau savonneuse.

   REMARQUE : La grille n'est pas lavable au lave-vaisselle.

7. Insérer les deux filtres HEPA dans le purificateur d'air. Insérer le pré-filtre sous les onglets de la grille arrière. Voir la section "Remplacement du filtre".
8. Placer les onglets du bas de la grille arrière dans les encoches du purificateur d'air. Fermer doucement la grille jusqu'à ce qu'elle s'emboîte.
9. Brancher le purificateur d'air ou reconnecter la source de courant électrique.
10. Appuyer sur POWER pour mettre en marche le purificateur d'air.

Remplacement du filtre

REMARQUE : Les témoins DEL du pré-filtre et du filtre HEPA passent au rouge lorsqu'il est temps de remplacer les filtres. Pour assurer un fonctionnement plus efficace du purificateur d'air, nous vous recommandons de remplacer le pré-filtre tous les 3 mois et le filtre HEPA tous les ans. Voir "Filtres de rechange" dans la section "Assistance ou service".

1. Appuyer sur POWER pour éteindre le purificateur d'air.
2. Débrancher le purificateur d'air ou déconnecter la source de courant électrique.
3. Appuyer sur l'onglet de dégagement situé à l'arrière du purificateur d'air. Détacher la grille arrière de l'appareil en la retirant avec précaution.
4. Retirer et remplacer le filtre signalé. Installer les nouveaux filtres HEPA dans le sens de la flèche située sur le châssis du filtre. Installer le nouveau pré-filtre en le plaçant sous les onglets de la grille arrière. Voir l'illustration "Emplacement des filtres".

REMARQUE : Ne pas essayer de laver et de réutiliser les filtres HEPA ou le pré-filtre.

5. Placer les onglets du bas de la grille arrière dans les encoches du purificateur d'air. Fermer doucement la grille jusqu'à ce qu'elle s'emboîte.
6. Brancher le purificateur d'air ou reconnecter la source de courant électrique.
7. Appuyer sur POWER pour mettre en marche le purificateur d'air.
8. Pour réinitialiser le filtre HEPA, appuyer sur le bouton HEPA Filter Reset (réinitialisation du filtre HEPA) pendant 5 secondes. La minuterie du filtre HEPA se réinitialise.
9. Pour réinitialiser le pré-filtre, appuyer sur le bouton Pre-Filter Reset (réinitialisation du filtre pré-filtre) pendant 5 secondes. La minuterie du pré-filtre se réinitialise.

REMARQUES :

- Si l'on appuie sur les boutons réinitialisation du filtre avant que la DEL d'un des filtres ne passe au rouge, la minuterie du filtre ne se réinitialisera pas.
- L'utilisation d'un filtre autre que Whirlpool ou le manquement au remplacement régulier du filtre entraînera l'annulation de cette garantie.

DÉPANNAGE

Essayer d'abord les solutions suggérées ici, ce qui vous évitera peut-être le coût d'une visite de service...

Le purificateur d'air ne fonctionne pas

- **Vérifier ce qui suit :**
  Le purificateur d'air est-il allumé?

  Le cordon d'alimentation à 2 fiches est-il branché dans une prise reliée à la terre?

  Un fusible est-il grillé ou le disjoncteur s'est-il déclenché? Remplacer le fusible ou réenclencher le disjoncteur. Si le problème persiste, appeler un électricien.

  A-t-on utilisé un fusible ordinaire? Utiliser un fusible temporisé ou un disjoncteur.

ASSISTANCE OU SERVICE

Avant de faire un appel pour assistance ou service, veuillez vérifier “Dépannage”. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d’une visite de service. Si vous avez encore besoin d’aide, suivre les instructions ci-dessous.

Lors d’un appel, veuillez connaître la date d’achat et les numéros au complet de modèle et de série de votre appareil. Ces renseignements nous aideront à mieux répondre à votre demande.

Aux États-Unis et au Canada

Téléphoner au Centre de service à la clientèle sans frais d’interurbain au : **1-866-990-7365**.

Nos consultants sont prêts à vous aider pour les questions suivantes :

- Caractéristiques et spécifications sur toute notre gamme d’appareils électroménagers.
- Renseignements d’installation.
- Procédés d’utilisation et d’entretien.
- Vente de pièces de rechange et d’accessoires.
- Assistance spécialisée aux consommateurs (langue espagnole, malentendants, malvoyants, etc.).
- Références aux marchands locaux, distributeurs de pièces de rechange et compagnies de service. Les techniciens de service désignés sont formés pour effectuer les travaux de réparation sous garantie et le service après la garantie, partout aux États-Unis et au Canada.

Pour localiser la compagnie de service désignée dans votre région, vous pouvez aussi consulter les Pages jaunes de l’annuaire téléphonique.

Pour plus d’assistance

Si vous avez besoin de plus d’assistance, vous pouvez soumettre par écrit toute question ou préoccupation à Master Brands HK Limited à l’adresse suivante :

Master Brands HK Limited
c/o CCRG Teleservices
4240 Ridge Lea Road, Suite 29
Amherst, NY 14226

Dans votre correspondance, veuillez indiquer un numéro de téléphone où on peut vous joindre dans la journée.

Filtres de rechange

Vous pouvez commander des filtres de rechange en communiquant sans frais avec notre Centre de service à la clientèle au **1-866-990-7365**.

Vous pouvez également visiter notre site Web **www.whirlpoolairpurifiers.com**.

REMARQUE : Cette information est également inscrite sur le filtre HEPA pour des raisons de commodité.

Purificateur N° du modèle	Filtre HEPA N° de la pièce de rechange	Pré-filtre N° de la pièce de rechange
APT40010R APT42010M	1183900 (2 filtres sont nécessaires)	817500

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS DU FABRICANT

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Pendant un an à compter de la date d'achat, si le purificateur d'air tombe en panne alors qu'il est utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes à ou fournies avec le produit, Master Brands HK Limited, à sa discrétion, réparera ou remplacera le purificateur d'air. L'appareil de remplacement sera couvert par notre garantie limitée de un an. Cette garantie ne couvre pas le filtre de remplacement HEPA (Haute efficacité—matières en suspension) ou le pré-filtre. L'utilisation d'un filtre non fabriqué par Whirlpool ou le défaut de remplacement périodique du filtre entraînera l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel et votre reçu de vente ensemble pour référence ultérieure. Pour le service sous garantie, vous devez présenter un document prouvant la date d'achat ou d'installation.

GARANTIE LIMITÉE DE LA DEUXIÈME À LA CINQUIÈME ANNÉE SUR LE MOTEUR DU PURIFICATEUR D'AIR

Pendant cinq ans à partir de la date d'achat, si le moteur du purificateur d'air tombe en panne alors qu'il est utilisé et entretenu conformément aux instructions jointes à ou fournies avec le produit, Master Brands HK Limited, à sa discrétion, réparera ou remplacera le purificateur d'air.

Master Brands HK Limited ne prendra pas en charge :

1. Les visites de service pour donner des instructions concernant l'utilisation du purificateur d'air, remplacer des fusibles du domicile, rectifier le câblage du domicile, réenclencher les disjoncteurs ou remplacer les filtres à air accessibles du propriétaire.
2. Le remplacement lorsque votre purificateur d'air est utilisé autrement que dans le cadre d'une utilisation domestique normale, unifamiliale.
3. Les dommages causés par : accident, altération, mésusage, abus, incendie, inondation, actes de Dieu, installation incorrecte, installation non conforme aux codes locaux d'électricité, ou utilisation de produits non approuvés par Master Brands HK Limited.
4. Les frais de pièces de rechange et de main-d'oeuvre de réparation et/ou le remplacement d'un appareil "défaillant" pour les appareils utilisés en dehors des États-Unis ou du Canada.
5. Les réparations aux pièces ou systèmes résultant d'une modification non autorisée faite à l'appareil.
6. Les frais d'expédition ou de transport pour retourner des produits à Master Brands HK Limited pour le service sous garantie.
7. Les dommages résultant d'un emballage défectueux des produits retournés pour le service sous garantie.

Si vous résidez aux États-Unis ou au Canada, et que votre purificateur d'air Whirlpool® tombe en panne durant la première année suivant son acquisition ou si le moteur tombe en panne de la deuxième à la cinquième année inclusivement :

1. Appeler sans frais le Centre pour le service à la clientèle au **1-866-990-7365**.
2. Indiquer au représentant les numéros complets de modèle et de série.
3. Le représentant localisera le centre de service désigné le plus près de chez vous.
4. L'assurance et le fret jusqu'à notre centre de service relèvent de votre responsabilité. Veuillez indiquer vos nom et adresse sur un morceau de papier avec une copie de votre preuve d'achat (reçu de caisse, bordereau d'achat, etc.). Le purificateur d'air doit être correctement emballé pour éviter tout dommage pendant le transport puisque nous ne pourrons être tenus responsables d'un tel dommage.
5. Master Brands HK Limited retournera à votre domicile l'appareil réparé ou, à sa discrétion, un purificateur d'air identique ou comparable, sans frais.

MASTER BRANDS HK LIMITED N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS.

Certains états et provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects de sorte que cette exclusion ou limitation peut ne pas être applicable dans votre cas. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'un état ou d'une province à une autre.

À l'extérieur des 50 États des États-Unis et du Canada, cette garantie ne s'applique pas. Contacter votre marchand autorisé pour déterminer si une autre garantie s'applique.

Si vous avez besoin de service, consulter d'abord la section "Dépannage". On peut trouver de l'aide supplémentaire à la section "Assistance ou service" ou en téléphonant à notre Centre pour le service à la clientèle au **1-866-990-7365**, de n'importe où aux États-Unis et au Canada, ou écrire à : Master Brands HK Limited, c/o CCRG Teleservices, 4240 Ridge Lea Road, Suite 29, Amherst, NY 14226.

Conservez ce manuel et votre reçu de vente ensemble pour référence ultérieure. Pour le service sous garantie, vous devez présenter un document prouvant la date d'achat ou d'installation.

Inscrivez les renseignements suivants au sujet de votre purificateur d'air pour mieux vous aider à obtenir assistance ou service en cas de besoin. Vous devrez connaître le numéro de modèle et le numéro de série au complet. L'étiquette des numéros de modèle et de série est située au-dessous de votre purificateur d'air.

Nom du marchand _____

Adresse _____

Numéro de téléphone _____

Numéro de modèle _____

Numéro de série _____

Date d'achat _____

APT400 Rev C

© 2011.
All rights reserved.
Todos los derechos reservados.
Tous droits réservés.

® Registered Trademark/TM Trademark of Whirlpool, U.S.A.
Manufactured under license by Master Brands HK Limited, Hong Kong.
Warranty provided by manufacturer.
® Marca registrada/TM Marca de comercio de Whirlpool, U.S.A.
Fabricado bajo licencia por Master Brands HK Limited, Hong Kong.
Garantía provista por el fabricante.
® Marque déposée/TM Marque de commerce de Whirlpool, U.S.A.
Fabriqué sous licence par Master Brands HK Limited, Hong Kong.
Garantie fournie par le fabricant.

7/11
Printed in P.R.C.
Impreso en R.P.C.
Imprimé en R.P.C.